



Opvouwbare tafel

NL – Handleiding – Opvouwbare tafel

EN – User manual – Foldable table

FR – Manuel d'utilisation – Table pliante

DE – Benutzerhandbuch – Klapptisch

LG1001082 / LG1001212 / LG1001220 / LG1001522

Scan voor online handleiding

Scan for online user manual

Recherche d'un manuel en ligne

Scannen für Online-Handbuch



NL – Handleiding

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Gebruik het product alleen zoals beschreven en alleen voor de genoemde doeleinden. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Over ons

Voel je thuis en geniet van optimaal comfort met **LifeGoods**. Ontdek een ruim assortiment kwalitatieve en betaalbare producten voor in en om het huis.

Van alledaagse huishoudproducten tot stijlvolle en functionele woonartikelen, bij LifeGoods vind je alles wat je nodig hebt. Of het nu gaat om stevige partytenten, elegante tuinstoelen, sportieve SUPboards of ergonomische bureaustoelen voor je (thuis)werkplek: wij bieden oplossingen die jouw huis tot een thuis maken.

Kwaliteit, functionaliteit, gebruiksgemak en een stijlvolle vormgeving staan bij ons centraal. Zo voel jij je helemaal comfortabel en thuis, waar je ook bent. Met LifeGoods creëer je een thuis vol comfort en plezier, binnen én buiten.

Bekijk onze producten op www.lifegoods.nl.



Inhoudsopgave

1. Veiligheid	5
2. Introductie	7
2.1 Beoogd gebruik	7
2.2 Productoverzicht	8
2.3 Productspecificaties	8
2.4 Inhoud verpakking	8
3. Instructies voor gebruik	9
3.1 Montage	9
3.2 Inklappen	10
4. Onderhoud en reiniging	11
5. Opslag	11
6. Weggooien en recyclen	11
6.1 Weggooien	11
7. Service en garantie	12
7.1 Voorwaarden van de garantie	12
7.2 Garantietermijn	12
7.3 Niet gedekt onder de garantie	13
7.4 Aanspraak maken op de garantie	13
8. Disclaimer	13

1. Veiligheid



WAARSCHUWING!

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Volg de instructies op en bewaar de handleiding voor de toekomst. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.

Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer je gebruikt maakt van 'de uitvouwbare tafel', hierna te noemen 'het product'



GEVAAR

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen, schade of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Houd het product uit de buurt van open vuur.
- Houd uw vingers en handen uit de buurt van vouwmechanismen om klemgevaar te voorkomen.
- Ga niet op het product staan. Gebruik het product niet als opstapje of ladder.
- Gebruik het product niet op een instabiele of oneffen ondergrond om omvallen te voorkomen.
- Gebruik het product niet wanneer het beschadigd is, om risico op letsel te voorkomen.





WAARSCHUWING

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Zorg ervoor dat alle onderdelen van het product goed vastzitten.
- Controleer regelmatig of er geen losse onderdelen of slijtage aanwezig zijn.
- Zorg ervoor dat het product volledig open en stabiel is voordat je het gebruikt.
- Belast de tafel niet boven de maximale belasting van 150 kg.
- Plaats het product altijd op een vlakke ondergrond.
- Laat kinderen het product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Houd het product uit de buurt van scherpe of zware voorwerpen die schade kunnen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het product volledig vergrendeld is voordat je het gebruikt.



PAS OP

Deze categorie bevat waarschuwingen waar extra op gelet moet worden om situaties te voorkomen die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken.

- Bewaar het product op een droge plaats wanneer je het niet gebruikt.
- Til of verplaats het product alleen wanneer het is ingeklapt.
- Voorkom schade aan de vloer door het product niet te verschuiven over kwetsbare oppervlakken.

- Droog het product goed af wanneer het nat is geworden om vroegtijdige slijtage te voorkomen.
- Vermijd langdurige blootstelling van het product aan direct zonlicht om verkleuring of verzwakking van het materiaal te voorkomen.
- Gebruik het product niet op gladde oppervlakken waar het kan wegglijden.



2. Introductie


Bedankt dat je hebt gekozen voor een Lifegoods product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.

2.1 Beoogd gebruik

Een klaptafel is ontworpen voor aanpasbaar en ruimtebesparend gebruik. Deze meubels zijn ontworpen voor snelle montage en demontage, waardoor ze geschikt zijn voor locaties met beperkte ruimte of waar snelle veranderingen in opstelling vereist zijn. Ze worden ingezet voor diverse doeleinden, zoals het creëren van tijdelijke eetruimtes, vergaderplekken, ondersteuning bij beurds en conferenties. Klaptafels hebben een lichtgewicht constructie, wat transport en opslag vergemakkelijkt, en zijn gebouwd om frequent gebruik te weerstaan. Ze zijn meestal vervaardigd uit duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen en functioneel in allerlei situaties.

De verkoper is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

2.2 Productoverzicht



1. Tafelblad	3. Tafelpoot
2. Uitvouw mechanisme	4. Hengsel

2.3 Productspecificaties

	Wit	Zwart
Afmetingen	180 x 74 x 74 cm	
Afmetingen ingeklapte tafel	92,5 x 74 x 8 cm	
Gewicht	11,3 kg	10,8 kg
Max. draaggewicht	150 kg	

2.4 Inhoud verpakking


Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de lijst in de handleiding. Licht de verkoper in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de verkoper een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je melding te onderbouwen.

• 1x Opvouwbare tafel	• 1x Handleiding
-----------------------	------------------


3. Instructies voor gebruik

3.1 Montage


1. Plaats de tafel ondersteboven, met de bovenkant naar beneden, op een vlakke ondergrond.




2. Klap de tafel open.




3. Klap de poten uit.



4. Schuif de vergrendelingen op hun plek.



5. Draai het product om in de normale positie.




PAS OP

- Het max. totale draaggewicht is 150 kg, overschrijd deze limiet niet.
- Plaats de klaptafel niet in de buurt van hittebronnen zoals open vuur; Op verticale of schuine oppervlaktes; Op plekken waar vaak schokken of trillingen voorkomen. Plaats de klaptafel alleen op horizontale oppervlaktes.
- Gebruik de klaptafel niet als kruk of stoel en zorg ervoor dat kinderen er niet in of op klimmen.
- Zorg ervoor dat het vergrendelsysteem goed dicht zit voordat je de tafel gebruikt. Gebruik de tafel alleen als deze stevig en stabiel staat.


3.2 Inklappen

Na gebruik kan het product worden ingeklapt en opgeborgen.


1. Draai het product ondersteboven, met de bovenkant naar beneden, op een vlakke ondergrond.



2. Haal de vergrendelingen los.



3. Klap de tafelpoten omlaag en klap het product in.



i Opmerking

- Controleer altijd of de poten volledig tegen de onderkant van de tafel zijn dichtgeklapt en vergrendeld voordat je de tafel opvouwt.
- Als je de tafel wilt verplaatsen als hij ingeklapt is, maak dan gebruik van het handvat.

4. Onderhoud en reiniging

Reinig het product met een licht vochtige, schone doek en maak hem goed droog. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

5. Opslag

Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

6. Weggooien en recycleren

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Je kunt bij je gemeente terecht voor alle informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte producten.

6.1 Weggooien



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren.



Voer de verpakking en de accessoires af conform de milieuvoorschriften die gelden in jouw gemeente. Let op de symbolen op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze – indien nodig – gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van letters en cijfers: 1-7: plastic, 20-22: papier en karton, 80-98 composietmaterialen.



Scheid afval in glas, papier en plastic voor recycling met Tri sélectif. Verminder stortplaatsafval en behoud natuurlijke hulpbronnen. Draag bij aan duurzaamheid door bewust te scheiden.

7. Service en garantie

Als je service nodig hebt of een vraag hebt over je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@lifegoods.nl.

Je krijgt 2 jaar garantie op dit product vanaf de datum waarop je het hebt gekocht. Als het product kapot gaat, heb je altijd recht op wettelijke bescherming via de verkoper. Deze garantie verandert niets aan die wettelijke rechten.

7.1 Voorwaarden van de garantie

De garantie gaat in op de dag dat je het product hebt gekocht. Bewaar daarom goed het originele aankoopbewijs of de e-mailbevestiging – dit is je bewijs van aankoop. Als het product binnen twee jaar na aankoop stukgaat door een materiaal- of fabricagefout, repareren of vervangen wij het product gratis. Hiervoor moet je:

- Contact opnemen met onze klantenservice via service@lifegoods.nl.
- Een kopie van het aankoopbewijs meesturen.
- Kort opschrijven wat het probleem is en wanneer het is ontstaan.

Als het defect onder de garantie valt, krijg je het gerepareerde of een nieuw product terug. De garantieperiode wordt daardoor niet verlengd of opnieuw gestart.

7.2 Garantietermijn

De garantie duurt 2 jaar. Deze periode wordt niet verlengd als je product is gerepareerd of vervangen. Zitten er bij het uitpakken al beschadigingen of gebreken aan het product? Meld dit dan meteen bij onze klantenservice. Reparatie of vervanging buiten

de garantieperiode zijn niet gratis.

7.3 Niet gedekt onder de garantie

Het product is zorgvuldig gemaakt en getest. De garantie geldt alleen voor fouten in het materiaal of de productie. De volgende dingen vallen niet onder de garantie:

- Onderdelen die slijten door normaal gebruik.
- Breekbare onderdelen die beschadigd raken.
- Schade door verkeerd gebruik, onjuist onderhoud of als je het product hebt gebruikt op een manier die niet in de gebruiksaanwijzing staat.
- Gebruik voor zakelijke of commerciële doeleinden.
- Schade door misbruik, geweld of aanpassingen door anderen dan onze eigen serviceafdeling.

Lees de handleiding goed door en volg de aanwijzingen op.

7.4 Aanspraak maken op de garantie

Volg deze stappen voor een snelle afhandeling:

- Houd het aankoopbewijs, artikelnummer en EAN-code bij de hand.
- Je vindt het artikelnummer op het typeplaatje van het product, in de gebruiksaanwijzing (onderaan de titelpagina), of op een sticker aan de achterkant of onderkant van het apparaat.
- Neem bij problemen eerst contact met ons op via service@lifegoods.nl of via het contactformulier op www.lifegoods.nl.
- Na overleg met onze klantenservice kun je het product eventueel opsturen. Gebruik het retouradres dat je van ons krijgt op de retourlabel. Voeg een kopie van het aankoopbewijs toe en schrijf erbij wat het defect is en wanneer dit is ontstaan.

Belangrijk

- Verstuur het product alleen naar het opgegeven adres.
- Zorg voor een stevige verpakking.
- Gebruik geen expreszending, vrachtvervoer of speciale leveringsvormen.
- Stuur ook alle accessoires mee die bij aankoop geleverd zijn.

8. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgave van redenen.

EN – Manual

Foreword

About this paper

This manual contains all the information for correct, efficient and safe use of the product. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Use the product only as described and only for the purposes specified. Keep this manual for future use.

About us

Feel at home and enjoy optimal comfort with **LifeGoods**. Discover a wide range of quality and affordable products for in and around the home.

From everyday household products to stylish and functional home goods, you'll find everything you need at LifeGoods. Whether it's sturdy party tents, elegant garden chairs, sporty SUP boards or ergonomic office chairs for your (home) workplace, we offer solutions that make your house a home.

Quality, functionality, ease of use and stylish design are our focus. This will make you feel completely comfortable and at home wherever you are. With LifeGoods, you create a home full of comfort and fun, inside and out.

Check out our products at www.lifegoods.nl.



Table of contents

1. Safety	16
2. Introduction	18
2.1 Intended use	18
2.2 Product Overview	18
2.3 Product specifications	18
2.4 Package Contents	19
3. Instructions for use	19
3.1 Assembly	19
3.2 Collapse	20
4. Maintenance and cleaning	21
5. Storage	22
6. Discarding and recycling	22
6.1 Discard	22
7. Service and warranty	22
7.1 Terms of the warranty	23
7.2 Warranty period	23
7.3 Not covered under warranty	23
7.4 Making a claim under the warranty	23
8. Disclaimer	24

1. Safety



WARNING!

Make sure that the packaging material does not get into the hands of children. They can choke on it!



Before use, read the manual and safety information carefully. Follow the instructions and save the manual for the future. The seller is not responsible for failure to follow safety information on the use and handling of the product or damage to property or personal injury.

Always observe the following precautions when using "the folding table," hereinafter referred to as "the product"



DANGER

This category contains warnings for situations that could cause serious injury, damage or death if not avoided.

- Keep the product away from open flames. 
- Keep your fingers and hands away from folding mechanisms to prevent clamping hazards. 
- Do not step on the product. Do not use the product as a step or ladder. 
- Do not use the product on an unstable or uneven surface to prevent tipping over.
- Do not use the product when damaged to avoid risk of injury.



WARNING

This category contains warnings for situations that could cause injury or damage if not avoided.

- Make sure all parts of the product are properly stuck.
- Check regularly for loose parts or wear and tear.
- Make sure the product is completely open and stable before using it.
- Do not load the table above the maximum load of 150 kg.
- Always place the product on a flat surface.
- Allow children to use the product only under adult supervision.
- Keep the product away from sharp or heavy objects that may cause damage.
- Make sure the product is fully locked before using it.



CAUTION

This category contains warnings that need extra attention to avoid situations that could cause minor injuries or damage.

- Store the product in a dry place when not in use.
- Lift or move the product only when it is collapsed.
- Prevent damage to the floor by not moving the product over delicate surfaces.
- Dry the product thoroughly when it gets wet to prevent premature wear.
- Avoid prolonged exposure of the product to direct sunlight to avoid discoloration or weakening of the material to avoid.
- Do not use the product on smooth surfaces where it may slip.



2. Introduction


Thank you for choosing Lifegoods product! Always follow safety precautions for safe use.

2.1 Intended use

A folding table is designed for adaptable and space-saving use. This furniture is designed for quick assembly and disassembly, making it suitable for locations with limited space or where quick changes in setup are required. They are used for a variety of purposes, such as creating temporary dining areas, meeting spaces, supporting beurords and conferences. Folding tables have lightweight construction, which facilitates transportation and storage, and are built to withstand frequent use. They are usually made of durable and low-maintenance materials and functional in a variety of situations.

The seller is released from liability for any injury or damage caused by the use of the product beyond its intended use. Any modification of the product may affect your safety and warranty.

2.2 Product Overview



1. Tabletop	3. Table leg
2. Unfolding mechanism	4. Handle

2.3 Product specifications

	White	Black
--	--------------	--------------

Dimensions	180 x 74 x 74 cm	
Dimensions collapsed table	92.5 x 74 x 8 cm	
Weight	11.3 kg	10.8 kg
Max. bearing weight	150 kg	

2.4 Package Contents


Check that the package contents match the list in the manual. Notify the seller if parts are missing. If the product appears damaged, immediately file a complaint with the carrier and provide the seller with a detailed description of the damage. Keep the damaged parts and packaging to substantiate your report.

• 1x Folding table	• 1x Manual
--------------------	-------------


3. Instructions for use

3.1 Assembly


1. Place the table upside down, top side down, on a flat surface.




2. Fold open the table.




3. Fold out the legs.



4. Slide the latches into place.



5. Turn the product over in the normal position.




CAUTION

- The max. total load weight is 150 kg, do not exceed this limit.
- Do not place the folding table near heat sources such as open flames; On vertical or sloping surfaces; In areas subject to frequent shock or vibration. Place the folding table only on horizontal surfaces.
- Do not use the folding table as a stool or chair and make sure children do not climb in or on it.
- Make sure the locking system is tightly closed before using the table. Use the table only when it is firm and stable.


3.2 Collapse

After use, the product can be folded and stored away.


1. Turn the product upside down, top side down, on a flat surface.



2. Release the latches.



3. Fold down the table legs and fold the product.

**Note**

- Always check that the legs are fully closed and locked against the underside of the table before folding.
- If you want to move the table when it is folded, use the handle.

4. Maintenance and cleaning

Clean with a slightly damp, clean cloth and dry thoroughly. Do not use abrasive or aggressive cleaning agents.

5. Storage

Store the product in a dry, clean place. Do not store the product in extremely high or low temperatures.

6. Discarding and recycling

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! You can contact your municipality for all information on disposal options for discarded products.

6.1 Discard



At the end of its life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.



Dispose of the packaging and accessories in accordance with the environmental regulations in force in your municipality. Observe the symbols on the various packaging materials and dispose of them separately – if necessary. Packaging materials are labeled with letters and numbers: 1-7: plastic, 20-22: paper and cardboard, 80-98 composite materials.



Separate waste into glass, paper and plastic for recycling with Tri sélectif. Reduce landfill waste and conserve natural resources. Contribute to sustainability by consciously separating.

7. Service and warranty

If you need service or have a question about your product, please contact our customer service team at service@lifegoods.nl.

You get a 2-year warranty on this product from the date you purchased it. If the product breaks down, you are always entitled to legal protection through the seller. This warranty does not change those legal rights.

7.1 Terms of the warranty

The warranty starts on the day you bought the product. Therefore, keep the original receipt or email confirmation carefully – this is your proof of purchase. If the product breaks down within two years of purchase due to a material or manufacturing defect, we will repair or replace the product free of charge. For this you must:

- Contact our customer service department at service@lifegoods.nl.
- Enclose a copy of the proof of purchase.
- Briefly write down what the problem is and when it arose.

If the defect falls under warranty, you will receive the repaired or a new product back. This does not extend or restart the warranty period.

7.2 Warranty period

The warranty lasts for 2 years. This period is not extended if your product is repaired or replaced. Are there any damages or defects on the product when it is unpacked? Please report this to our customer service department immediately. Repair or replacement outside the warranty period are not free of charge.

7.3 Not covered under warranty

The product is carefully made and tested. The warranty applies only to errors in material or manufacturing. The following are not covered by the warranty:

- Parts that wear out from normal use.
- Fragile parts getting damaged.
- Damage caused by misuse, improper maintenance or if you have used the product in a manner not specified in the instructions for use.
- Use for business or commercial purposes.
- Damage caused by abuse, violence or modification by anyone other than our own service department.

Read the manual carefully and follow the instructions.

7.4 Making a claim under the warranty

Follow these steps for quick processing:

- Have the proof of purchase, item number and EAN code handy.
- You can find the part number on the product nameplate, in the user manual (at the bottom of the title page), or on a sticker on the back or bottom of the device.
- If you have any problems, please contact us first at service@lifegoods.nl or via the contact form at www.lifegoods.nl.

- After consulting with our customer service department, you can send the product to us if necessary. Please use the return address provided by us on the return label. Include a copy of the proof of purchase and write what the defect is and when it occurred.

Important

- Ship the product only to the address provided.
- Make sure the packaging is sturdy.
- Do not use express shipping, freight shipping or special forms of delivery.
- Also send all accessories that came with your purchase.

8. Disclaimer

Changes subject to change; specifications are subject to change without notice.

FR – Manuel

Avant-propos

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le produit. N'utilisez le produit que de la manière décrite et aux fins spécifiées. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

A propos de nous

Sentez-vous chez vous et profitez d'un confort optimal grâce à **LifeGoods**. Découvrez une large gamme de produits de qualité et abordables pour l'intérieur et l'extérieur de la maison.

Des produits ménagers courants aux articles de maison élégants et fonctionnels, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin chez LifeGoods. Qu'il s'agisse de tentes de fête robustes, de chaises de jardin élégantes, de planches de SUP sportives ou de chaises de bureau ergonomiques pour votre lieu de travail (à domicile) : nous proposons des solutions qui font de votre maison un foyer.

La qualité, la fonctionnalité, la facilité d'utilisation et le design élégant sont au cœur de nos préoccupations. Vous vous sentirez ainsi parfaitement à l'aise et chez vous, où que vous soyez. Avec LifeGoods, vous créez une maison pleine de confort et de plaisir, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Consultez nos produits sur le site www.lifegoods.nl.



Table des matières

1. Sécurité	27
2. Introduction	29
2.1 Utilisation prévue	29
2.2 Aperçu du produit	30
2.3 Spécifications du produit	30
2.4 Contenu de l'emballage	30
3. Mode d'emploi	31
3.1 Assemblée	31
3.2 Pliage	32
4. Entretien et nettoyage	33
5. Stockage	33
6. Élimination et recyclage	33
6.1 Rejeter	33
7. Service et garantie	34
7.1 Conditions de la garantie	34
7.2 Période de garantie	35
7.3 Non couvert par la garantie	35
7.4 Faire une demande d'indemnisation au titre de la garantie	35
8. Clause de non-responsabilité	36

1. Sécurité



ATTENTION !

Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains d'enfants. Ils peuvent s'étouffer avec !



Lisez attentivement le manuel et les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Suivez les instructions et conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement. Le vendeur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation du produit, ni des dommages matériels ou corporels.

Les précautions suivantes doivent toujours être respectées lors de l'utilisation de la "table pliante", ci-après dénommée "le produit



DANGER

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures graves, des dommages ou la mort si elles ne sont pas évitées.

- Tenir le produit à l'écart des flammes nues.
- Gardez vos doigts et vos mains à l'écart des mécanismes de pliage afin d'éviter tout risque de pincement.
- Ne pas marcher sur le produit. Ne pas utiliser le produit comme une marche ou une échelle.
- N'utilisez pas le produit sur une surface instable ou irrégulière afin d'éviter qu'il ne bascule.



- Pour éviter tout risque de blessure, n'utilisez pas le produit s'il est endommagé.



AVERTISSEMENT

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages si elles ne sont pas évitées.

- Assurez-vous que toutes les pièces du produit sont correctement coincé.
- Vérifier régulièrement qu'il n'y a pas de pièces détachées ou d'usure.
- Assurez-vous que le produit est complètement ouvert et stable avant de l'utiliser.
- Ne pas charger la table au-delà de la charge maximale de 150 kg.
- Placez toujours le produit sur une surface plane.
- Ne laisser les enfants utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- Tenir le produit à l'écart des objets tranchants ou lourds des objets susceptibles d'être endommagés.
- Assurez-vous que le produit est complètement verrouillé avant de l'utiliser.



ATTENTION

Cette catégorie contient des avertissements qui requièrent une attention particulière afin d'éviter des situations qui pourraient causer des blessures mineures ou des dommages.

- Stocker le produit dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Ne soulevez ou ne déplacez le produit que lorsqu'il est replié.
- Évitez d'endommager le sol en ne déplaçant pas le produit sur des surfaces délicates.
- Sécher soigneusement le produit lorsqu'il est mouillé afin d'éviter une usure prématurée.
- Éviter l'exposition prolongée du produit à la lumière directe du soleil afin d'éviter la décoloration ou l'affaiblissement de l'appareil matériau à éviter.
- Ne pas utiliser le produit sur des surfaces glissantes où il pourrait glisser.



2. Introduction


Merci d'avoir choisi le produit Lifegoods! Respectez toujours les consignes de sécurité pour une utilisation sûre.

2.1 Utilisation prévue

Une table pliante est conçue pour une utilisation adaptable et peu encombrante. Ces meubles sont conçus pour être montés et démontés rapidement, ce qui les rend adaptés aux endroits où l'espace est limité ou lorsque des changements rapides d'agencement sont nécessaires. Ils sont utilisés à diverses fins, telles que la création de salles à manger temporaires, d'espaces de réunion, de soutien pour les foires et les conférences. Les tables pliantes sont légères, ce qui facilite leur transport et leur stockage, et sont conçues pour résister à une utilisation fréquente. Ils sont généralement fabriqués à partir de matériaux durables et nécessitant peu d'entretien et sont fonctionnels dans toutes sortes de situations.

Le vendeur est dégagé de toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage causé par l'utilisation du produit au-delà de l'usage prévu. Toute modification du produit peut avoir une incidence sur votre sécurité et votre garantie.

2.2 Aperçu du produit



1. Plateau de table	3. Pied de table
2. Mécanisme de dépliage	4. Poignée

2.3 Spécifications du produit

	Blanc	Noir
Dimensions	180 x 74 x 74 cm	
Dimensions de la table pliée	92,5 x 74 x 8 cm	
Poids	11,3 kg	10,8 kg
Max. poids de la charge	150 kg	

2.4 Contenu de l'emballage


Vérifiez que le contenu de l'emballage correspond à la liste du manuel. Informez le vendeur s'il manque des pièces. Si le produit semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au vendeur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces endommagées et l'emballage pour étayer votre rapport.

• 1x Table pliante	• 1x Manuel
--------------------	-------------


3. Mode d'emploi

3.1 Assemblée


1. Placez la table à l'envers, face supérieure vers le bas, sur une surface plane.




2. Plier la table.




3. Déplier les jambes.



4. Faites glisser les loquets en place.



5. Retourner le produit en position normale.




ATTENTION

- Le maximum, le poids total de la charge est de 150 kg, ne pas dépasser cette limite.
- Ne pas placer la table pliante à proximité de sources de chaleur telles que des flammes nues ; sur des surfaces verticales ou inclinées ; dans des zones soumises à des chocs ou des vibrations fréquents. Ne placez la table pliante que sur des surfaces horizontales.
- Ne pas utiliser la table pliante comme tabouret ou chaise et veiller à ce que les enfants ne grimpent pas dessus.
- Assurez-vous que le système de verrouillage est bien fermé avant d'utiliser la table. N'utilisez la table que lorsqu'elle est ferme et stable.


3.2 Pliage

Après utilisation, le produit peut être plié et rangé.


1. Retournez le produit, face supérieure vers le bas, sur une surface plane.



2. Relâcher les loquets.



3. Rabattre les pieds de la table et rabattre le produit.



Commentaire

- Vérifiez toujours que les pieds sont complètement fermés et bloqués contre le dessous de la table avant de la plier.
- Si vous souhaitez déplacer la table lorsqu'elle est pliée, utilisez la poignée.

4. Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon propre légèrement humide et sécher soigneusement. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs.

5. Stockage

Stocker le produit dans un endroit sec et propre. Ne pas stocker le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

6. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Vous pouvez contacter votre mairie pour obtenir toutes les informations sur les possibilités d'élimination des produits mis au rebut.

6.1 Rejeter



En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement pour qu'il soit recyclé.



Éliminez l'emballage et les accessoires conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune. Notez les symboles sur les différents matériaux d'emballage et éliminez-les séparément – si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont étiquetés avec des lettres et des chiffres : 1-7 : plastique, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.



Séparer les déchets en verre, papier et plastique pour les recycler avec Tri sélectif. Réduire les déchets dans les décharges et préserver les ressources naturelles. Contribuez à la durabilité en vous séparant consciemment.

7. Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service après-vente ou si vous avez une question concernant votre produit, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse suivante : service@lifegoods.nl.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Si le produit tombe en panne, vous avez toujours droit à une protection juridique par l'intermédiaire du vendeur. Cette garantie ne modifie pas ces droits légaux.

7.1 Conditions de la garantie

La garantie prend effet le jour où vous avez acheté le produit. Conservez donc l'original de la preuve d'achat ou de l'e-mail de confirmation – c'est votre preuve d'achat. Si le produit tombe en panne dans les deux ans suivant son achat en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, nous le réparerons ou le remplacerons gratuitement. Pour cela, vous devez

- Contactez notre service clientèle à l'adresse suivante : service@lifegoods.nl.
- Joindre une copie de la preuve d'achat.
- Décrivez brièvement le problème et la date à laquelle il s'est posé.

Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit. Cela ne prolonge pas ou ne relance pas la période de garantie.

7.2 Période de garantie

La garantie est de 2 ans. Cette période n'est pas prolongée si votre produit est réparé ou remplacé. Le produit est-il déjà endommagé ou défectueux lors de son déballage ? Si c'est le cas, signalez-le immédiatement à notre service clientèle. La réparation ou le remplacement en dehors de la période de garantie ne sont pas gratuits.

7.3 Non couvert par la garantie

Le produit a été soigneusement fabriqué et testé. La garantie ne s'applique qu'aux défauts de matériel ou de production. Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie :

- Pièces qui s'usent dans le cadre d'une utilisation normale.
- Pièces fragiles endommagées.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou si vous avez utilisé le produit d'une manière non spécifiée dans le mode d'emploi.
- Utilisation à des fins professionnelles ou commerciales.
- Les dommages dus à l'abus, à la violence ou à des modifications effectuées par d'autres personnes que notre propre service d'entretien.

Lisez attentivement le manuel et suivez les instructions.

7.4 Faire une demande d'indemnisation au titre de la garantie

Suivez les étapes suivantes pour un traitement rapide :

- Conservez la preuve d'achat, le numéro d'article et le code EAN à portée de main.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique du produit, dans le manuel d'utilisation (au bas de la page de titre) ou sur un autocollant situé à l'arrière ou au bas de l'appareil.
- En cas de problème, veuillez nous contacter d'abord à l'adresse service@lifegoods.nl ou via le formulaire de contact à l'adresse www.lifegoods.nl.
- Après avoir consulté notre service clientèle, vous pouvez nous renvoyer le produit si nécessaire. Veuillez utiliser l'adresse de retour que nous vous avons fournie sur l'étiquette de retour. Joignez une copie de la preuve d'achat et indiquez la nature du défaut et la date à laquelle il s'est produit.

Important

- N'envoyez le produit qu'à l'adresse indiquée.
- Veillez à ce que l'emballage soit solide.

- Ne pas utiliser d'envoi express, de transport de fret ou de formes spéciales de livraison.
- Envoyez également tous les accessoires qui accompagnent votre achat.

8. Clause de non-responsabilité

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

DE – Handbuch

Vorwort

Über dieses Papier

Dieses Handbuch enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Produkts. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder benutzen. Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und nur für die angegebenen Zwecke. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch auf.

Über uns

Fühlen Sie sich wie zu Hause und genießen Sie optimalen Komfort mit **LifeGoods**. Entdecken Sie eine große Auswahl an hochwertigen und erschwinglichen Produkten für den Haushalt und die Umgebung.

Von alltäglichen Haushaltsprodukten bis hin zu stilvollen und funktionalen Haushaltswaren finden Sie bei LifeGoods alles, was Sie brauchen. Ob robuste Partyzelte, elegante Gartenstühle, sportliche SUP-Boards oder ergonomische Bürostühle für Ihren (Heim-)Arbeitsplatz: Wir bieten Lösungen, die Ihr Haus zu einem Zuhause machen.

Qualität, Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und stilvolles Design stehen bei uns im Mittelpunkt. So fühlen Sie sich rundum wohl und wie zu Hause, egal wo Sie sind. Mit LifeGoods schaffen Sie sich ein Zuhause voller Komfort und Spaß, innen und außen.

Informieren Sie sich über unsere Produkte unter www.lifegoods.nl.



Inhaltsübersicht

1. Sicherheit	39
2. Einführung	41
2.1 Verwendungszweck	41
2.2 Produktübersicht	42
2.3 Produktspezifikationen	42
2.4 Inhalt der Verpackung	42
3. Anweisungen für den Gebrauch	43
3.1 Montage	43
3.2 Klappbar	44
4. Wartung und Reinigung	45
5. Lagerung	45
6. Entsorgung und Recycling	45
6.1 Ablegen	45
7. Service und Garantie	46
7.1 Bedingungen der Garantie	46
7.2 Gewährleistungsfrist	47
7.3 Nicht von der Garantie abgedeckt	47
7.4 Inanspruchnahme der Garantie	47
8. Haftungsausschluss	48

1. Sicherheit



WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. Daran können sie ersticken!



Lesen Sie das Handbuch und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Der Verkäufer haftet nicht für die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zur Verwendung und Handhabung des Produkts sowie für Sach- und Personenschäden.

Beachten Sie bei der Verwendung des "Klapptisches", nachstehend "das Produkt" genannt, stets die folgenden Vorsichtsmaßnahmen



GEFAHR

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die zu schweren Verletzungen, Schäden oder Tod führen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Halten Sie das Produkt von offenen Flammen fern.
- Halten Sie Ihre Finger und Hände fern von klappmechanismen zur Vermeidung von Klemmgefahr.
- Treten Sie nicht auf das Produkt. Verwenden Sie das Produkt nicht als Stufe oder Leiter.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf einer instabilen oder unebenen Fläche, um ein Umkippen zu vermeiden.



- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist, um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden.



WARNUNG

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die Verletzungen oder Schäden verursachen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß stecken.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob sich Teile gelöst haben oder abgenutzt sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig geöffnet und stabil ist, bevor Sie es verwenden.
- Belasten Sie den Tisch nicht über die Höchstlast von 150 kg hinaus.
- Stellen Sie das Produkt immer auf eine ebene Fläche.
- Erlauben Sie Kindern, das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen zu benutzen.
- Halten Sie das Produkt fern von scharfen oder schweren Gegenständen, die Schäden verursachen können.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig verriegelt ist, bevor Sie es benutzen.



VORSICHT

Diese Kategorie enthält Warnhinweise, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, um Situationen zu vermeiden, die zu leichten Verletzungen oder Schäden führen können.

- Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort.

- Heben oder bewegen Sie das Produkt nur, wenn es zusammengeklappt ist.
- Vermeiden Sie Schäden am Boden, indem Sie das Gerät nicht über empfindliche Oberflächen bewegen.
- Trocknen Sie das Produkt gründlich, wenn es nass ist, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
- Vermeiden Sie eine längere Exposition des Produkts gegenüber direktem Sonnenlicht, um eine Verfärbung oder Schwächung des zu vermeidenden Material.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf rutschigen Oberflächen, wo es ausrutschen könnte.



2. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Lifegoods entschieden haben! Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise für eine sichere Verwendung.

2.1 Verwendungszweck

Ein Klapptisch ist anpassungsfähig und platzsparend. Diese Möbel sind so konzipiert, dass sie schnell auf- und abgebaut werden können. Sie eignen sich daher für Standorte mit begrenztem Platzangebot oder wenn eine schnelle Änderung der Aufstellung erforderlich ist. Sie werden für verschiedene Zwecke eingesetzt, z. B. zur Schaffung von temporären Essensbereichen, Versammlungsräumen, zur Unterstützung von Messen und Konferenzen. Klapptische haben ein geringes Gewicht, was den Transport und die Lagerung erleichtert, und sind für den häufigen Gebrauch ausgelegt. Sie sind in der Regel aus langlebigen und pflegeleichten Materialien gefertigt und in allen möglichen Situationen einsetzbar.

Der Verkäufer ist von der Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch die Verwendung des Produkts über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinaus verursacht werden, befreit. Jegliche Änderungen am Produkt können Ihre Sicherheit und Garantie beeinträchtigen.

2.2 Produktübersicht



1. Tischplatte	3. Tischbein
2. Mechanismus zum Aufklappen	4. Handgriff

2.3 Produktspezifikationen

	Weiß	Schwarz
Abmessungen	180 x 74 x 74 cm	
Abmessungen gefalteter Tisch	92,5 x 74 x 8 cm	
Gewicht	11,3 kg	10,8 kg
Max. gewicht tragen	150 kg	

2.4 Inhalt der Verpackung


Überprüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung mit der Liste im Handbuch übereinstimmt. Informieren Sie den Verkäufer, wenn Teile fehlen. Wenn das Produkt beschädigt erscheint, reklamieren Sie es sofort beim Spediteur und geben Sie dem Verkäufer eine detaillierte Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigten Teile und die Verpackung auf, um Ihren Bericht zu belegen.

• 1x Klappbarer Tisch	• 1x Handbuch
-----------------------	---------------


3. Anweisungen für den Gebrauch

3.1 Montage


1. Stellen Sie den Tisch mit der Oberseite nach unten auf eine ebene Fläche.




2. Klappen Sie den Tisch auf.




3. Klappen Sie die Beine aus.



4. Schieben Sie die Verriegelungen in ihre Position.



5. Drehen Sie das Gerät in der normalen Position um.




VORSICHT

- Das Maximum, das Gesamtgewicht der Ladung beträgt 150 kg, diese Grenze darf nicht überschritten werden.
- Stellen Sie den Klappptisch nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. offenen Flammen, auf senkrechten oder schrägen Flächen oder in Bereichen auf, die häufigen Stößen oder Vibrationen ausgesetzt sind. Stellen Sie den Klappptisch nur auf horizontale Flächen.
- Benutzen Sie den Klappptisch nicht als Hocker oder Stuhl und achten Sie darauf, dass Kinder nicht hinein- oder daraufklettern.
- Vergewissern Sie sich, dass das Verriegelungssystem fest geschlossen ist, bevor Sie den Tisch benutzen. Benutzen Sie den Tisch nur, wenn er fest und stabil ist.


3.2 Klappbar

Nach dem Gebrauch kann das Produkt gefaltet und gelagert werden.


1. Legen Sie das Produkt mit der Oberseite nach unten auf eine ebene Fläche.



2. Lösen Sie die Verriegelungen.



3. Klappen Sie die Tischbeine herunter und klappen Sie das Produkt herunter.



i Kommentar

- Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenklappen immer, dass die Beine vollständig geschlossen und an der Unterseite des Tisches eingerastet sind.
- Wenn Sie den Tisch im eingeklappten Zustand bewegen wollen, benutzen Sie den Griff.

4. Wartung und Reinigung

Mit einem leicht feuchten, sauberen Tuch reinigen und gründlich abtrocknen. Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.

5. Lagerung

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort. Lagern Sie das Produkt nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

6. Entsorgung und Recycling

Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einem sauberen Lebensraum bei! Sie können sich an Ihre Gemeindeverwaltung wenden, um alle Informationen über die Möglichkeiten der Entsorgung ausgedienter Produkte zu erhalten.

6.1 Ablegen



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer staatlich anerkannten Sammelstelle zum Recycling ab.



Entsorgen Sie die Verpackung und das Zubehör in Übereinstimmung mit den in Ihrer Gemeinde geltenden Umweltvorschriften. Beachten Sie die Symbole auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese – falls erforderlich – getrennt. Die Verpackungsmaterialien sind mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet: 1-7: Kunststoff, 20-22: Papier und Pappe, 80-98: Verbundmaterialien.



Trennen Sie Ihre Abfälle in Glas, Papier und Kunststoff für das Recycling mit Tri sélectif. Verringerung des Deponiemülls und Schonung der natürlichen Ressourcen. Tragen Sie zur Nachhaltigkeit bei, indem Sie sich bewusst trennen.

7. Service und Garantie

Wenn Sie Service benötigen oder eine Frage zu Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter service@lifegoods.nl.

Sie erhalten auf dieses Produkt eine 2-jährige Garantie ab Kaufdatum. Wenn das Produkt kaputt geht, haben Sie immer Anspruch auf Rechtsschutz durch den Verkäufer. Diese Garantie ändert nichts an diesen gesetzlichen Rechten.

7.1 Bedingungen der Garantie

Die Garantie beginnt an dem Tag, an dem Sie das Produkt gekauft haben. Bewahren Sie daher das Original des Kaufbelegs oder der E-Mail-Bestätigung auf – dies ist Ihr Kaufnachweis. Wenn das Produkt innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf aufgrund eines Material- oder Herstellungsfehlers kaputt geht, reparieren oder ersetzen wir das Produkt kostenlos. Das müssen Sie tun:

- Kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter service@lifegoods.nl.
- Legen Sie eine Kopie des Kaufbelegs bei.
- Schreiben Sie kurz auf, worin das Problem besteht und wann es aufgetreten ist.

Wenn der Defekt unter die Garantie fällt, erhalten Sie das reparierte Produkt oder ein neues Produkt. Dadurch wird die Garantiezeit nicht verlängert oder neu gestartet.

7.2 Gewährleistungsfrist

Die Garantie gilt für 2 Jahre. Diese Frist wird nicht verlängert, wenn Ihr Produkt repariert oder ersetzt wird. Ist das Produkt bereits beim Auspacken beschädigt oder defekt? Wenn dies der Fall ist, melden Sie dies unverzüglich unserem Kundendienst. Die Reparatur oder der Austausch außerhalb der Garantiezeit ist nicht kostenlos.

7.3 Nicht von der Garantie abgedeckt

Das Produkt wurde sorgfältig hergestellt und getestet. Die Garantie gilt nur für Material- oder Produktionsfehler. Die folgenden Punkte sind von der Garantie ausgeschlossen:

- Teile, die durch normalen Gebrauch verschleifen.
- Zerbrechliche Teile beschädigt.
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Wartung verursacht wurden oder wenn Sie das Produkt in einer Weise verwendet haben, die nicht in der Gebrauchsanweisung angegeben ist.
- Verwendung für geschäftliche oder kommerzielle Zwecke.
- Schäden, die auf Missbrauch, Gewaltanwendung oder Änderungen durch andere Personen als unsere eigene Serviceabteilung zurückzuführen sind.

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.

7.4 Inanspruchnahme der Garantie

Befolgen Sie diese Schritte für eine schnelle Bearbeitung:

- Halten Sie den Kaufbeleg, die Artikelnummer und den EAN-Code bereit.
- Sie finden die Teilenummer auf dem Typenschild des Geräts, im Benutzerhandbuch (unten auf der Titelseite) oder auf einem Aufkleber auf der Rückseite oder Unterseite des Geräts.
- Bei Problemen wenden Sie sich bitte zunächst an service@lifegoods.nl oder über das Kontaktformular auf www.lifegoods.nl.
- Nach Rücksprache mit unserem Kundendienst können Sie das Produkt gegebenenfalls an uns senden. Bitte verwenden Sie die von uns auf dem Rücksendetikett angegebene Adresse. Legen Sie eine Kopie des Kaufbelegs bei und schreiben Sie auf, um welchen Mangel es sich handelt und wann er aufgetreten ist.

Wichtig

- Senden Sie das Produkt nur an die angegebene Adresse.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung stabil ist.
- Verwenden Sie keine Expresssendungen, Frachttransporte oder Sonderformen

der Zustellung.

- Schicken Sie auch jegliches Zubehör mit, das mit Ihrem Kauf geliefert wurde.

8. Haftungsausschluss

Änderungen vorbehalten; die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

LG1001082 / LG1001212 / LG1001220 / LG1001522



LifeGoods Group B.V.

P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere (NL)

www.lifegoods.nl - service@lifegoods.nl

11.2025 - v1.0